


# カレンダークリップ

## めくりタイプ

カレンダーの上部を折り曲げて、クリップにセットするタイプです



SR-18型 (吊具付)




内幅2.5mm × 高さ18mm

塩ビ : 透明のみ  
PS : 透明 or 白

紙厚目安 約1.5mm

SR-20型 (吊具付)




内幅2.5mm × 高さ20mm

塩ビ : 透明のみ  
PS : 透明 or 白

紙厚目安 約2.5mm

SRW-20型 (吊具付)




内幅4.5mm × 高さ20mm

塩ビ : 透明のみ  
PS : 透明 or 白

紙厚目安 約3.5mm

特-20型 (可動式吊具付)



内幅2.5mm × 高さ20mm

塩ビ : 透明のみ  
PS : 透明 or 白

紙厚目安 約2.5mm

# カレンダークリップ

## やぶりタイプ

印刷物をホチキスで留め、月毎にやぶって使うタイプです



SR-15型（吊具付）




内幅2mm×高さ15mm

塩ビ : 白  
PS : 白

紙厚目安 約1.5mm

SR-19型（吊具付）



内幅2mm×高さ19mm

塩ビ : 白  
PS : 白

紙厚目安 約2.5mm

15型クリップ




内幅4mm×高さ15mm

塩ビ : 白 or 黒  
ABS : 白 or 黒 or 透明

紙厚目安 約1.5mm

19型クリップ



内幅3.5mm×高さ19mm

塩ビ : 白

紙厚目安 約1.5mm